

פילו - מכשיר גילוח בדים

עברית

ברוכים הבאים לסטימרי

בואו נעשה את זה קל יותר לטפל בבגדים שלכם.

עם סכיני גילוח חדים, חזקים ומנוע חזק, מכשיר גילוח הבדים פילו הוא הכלי המושלם לתיקון והחלקת משטח בד פנום.


למידע נוסף על סטימרי, המוצרים שלנו וכיצד לטפל בבגדים שלכם, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו www.steamery.co.il או שלחו לנו דוא"ל לכתובת Info@steamery.co.il

/סטימרי

מכשיר גילוח לבדים פילו

תכולת האריזה

- מכשיר גילוח לבדים פילו
- כבל USB
- כלי ניקוי



כיצד להשתמש במכשיר גילוח הבדים פילו

- השתמשו בכבל ה-USB כדי לטעון את מכונת גילוח הבדים פילו. נורית הכפתור תהפוך לאדומה כדי לציין שהוא בטעינה.
- כאשר הסוללה טעונה במלאה נורית הלחצן תהפוך לירוקה. נתקו את המכשיר עם סיום הטעינה. בדרך כלל לוקח 5 שעות לטעון את הסוללה.
- הפעלו את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
- כדי להשתמש בו, החלקו בעדינות על הבד עם המכשיר כדי להסיר שאריות וקילופים. אין ללחוץ חזק מידי את מכשיר גילוח הבד פילו אל הבד, אתם מסתכנים בפגיעה בבד. לכן, זכרו לנסות תמיד את מכשיר גילוח הבדים פילו על נקודה קטנה ופחות בולטת לפני שתעברו על כל הבד. שימו לב שסטימרי אינה לוקחת אחריות על נזק מסוג זה.
- שימו לב: כדי למנוע את הסיכון בפגיעה בבד, הינחו תמיד את הבגד על משטח ישר לפני שאתם מתחילים להשתמש בפילו.
- כאשר לחצן ההפעלה/כיבוי מתחיל להברב בצבע אדום, המכשיר זקוק לטעינה.
- כבו את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
- חשוב להסיר את השאריות מהמכשיר, לשם כך, כבו את המכשיר ולאחר מכן הסרו גם את מיכל האחסון וגם את מגן הלהב, ולאחר מכן השתמשו במברשת הקטנה לניקוי קל. זכרו להסיר גם את הלכלך סביב סכיני הגילוח. שימו לב במיוחד שאין שערות או חוטים סביב הזיז המסתובב.
- במקרה שהמכשיר נתון ללחץ מופרז או אם המנוע נחסם, המכשיר יכבה אוטומטית, על מנת להגן על המנוע מפני התחממות יתר ושבריה. תוכלו להפעיל מחדש את המכשיר 2 שניות לאחר שהרכיבים שלו התקררו.



הוראות בטיחות

1. תמיד נתקו את המכשיר משקע החשמל לאחר הטעינה ולפני שאתם מנקים אותו.
2. אין להשתמש במכשיר גילוח הבדים פילו על הבגד שהוא על גופכם.
3. כדי למנוע נזק לבד: א) זכרו לבדוק תמיד את מכשיר גילוח הבד פילו על נקודה קטנה ופחות בולטת לפני שאתם משתמשים בו על כל הבגד.

- ב) יש להקדיש תשומת לב מיוחדת כאשר עוברים על חלקים שביים רגישים כגון: האזור סביב הכפתורים, רוכסנים, חלקי תפירה וחוטים רופפים וכו'.
- ג) יש נלחץ בדים עדינים בעדינות מהירות!
4. אין לטעון את מכונת גילוח הבדים פילו אם כבל החשמל פגום.
5. אין להשתמש במכשיר גילוח הבדים פילו בצעצוע.
6. לילדים אסור להשתמש, לנקות ולתחזק את מכשיר גילוח הבדים פילו.

מפרט

מקור: סין

תעודות: CE/RoHS

יבואן: זי אר פרדיס בע"מ

מתח ותדר: 100-240V/50/60Hz

הספק: 5 וואט

כבוי אוטומטי: נתמך בעת הסרת הביסוי מגן סכיני הגילוח מנירוסטה

שליטה: שתי רמות (כבוי, מופעל)

זמן טעינת הסוללה: 5 שעות

פעולה: 50 דקות של הסרת בד רציפה

אחריות לשנה

סטימרי מתחייבת למוצר החומרה והאביזרים הכלולים מפני פגמים בחומרים ובביצוע למשך שנה אחת מתאריך הרכישה המקורית. סטימרי אינה מתחייבת מפני בלאי רגיל, חוסר תחזוקה או נזק שנגרם כתוצאה מתאונה או שימוש לרעה. כדי לקבל שירות, נא להתקשר ל: 03-6888709 או לשלוח דוא"ל ל Info@steamery.co.il. בהגשת תביעה תקפה במסגרת אחריות זו, סטימרי תתקן, תחליף או תחזיר את מכשיר הגילוח שלכם פילו לפי שיקול דעתה. הטבות האחריות מתוספות לזכויות הניתנות על פי חוקי הצרכן המקומיים. תיחדשו לספק הוכחה לפרטי רכישה בעת הגשת תביעה במסגרת אחריות זו.