סיירוס מס' 3 - מגהץ אדים

ברוכים הבאים לסטימרי

סטימרי היא חברה של פתרונות חדשניים במטרה ולהקל על אנשים את השמירה על הבגדים שיישארו יפים, וירגישו רעננים וחדשים לאורך זמן.

מגהץ אדים סיירוס מספר 3 ,הוא תוצאה של מסע עיצובי ארוך וקפדני הכולל אסתטיקה וארגונומיה מעודנות וביצו־עים מעולים, ולכן הטיפול בבגדים מעולם לא היה קל יותר. מגהץ אדים סיירוס מספר 3 בעל צורה ייחודית. החומרים נבחרו בקפידה והאלמנטים העיצוביים הם מתאימים לבתים של אורח החיים המודרני.

למידע נוסף על סטימרי, מוצרינו ואופן טיפוח הבגד בכלל, בקרו באתר האינטרנט שלנו: www.steamery.co.il
או שלחו לנו דוא"ל לכתובת: Info@steamery.co.il

בברכה,
סטימרי

סרוק קוד QR כדי לבקר באתר

מאפיינים



פלטה קדמית מחוממת
הפלטה הקדמית מברזל של - סיירוס מס' 3 מגהץ אדים, מתחממת לרמה של 284°F / 140°C.

פלטה קדמית קמורה ומחוספסת
המשטח הקמור והמרקם המחוספס, פותח בדי לשפר את החיכוך בין פיית המגהץ לבין הבד, אפקט זה משפר את תהליך החלקת הקמטים.

פונקציית עמידה/שכיבה
ניתן להניח את סיירוס מס' 3 מגהץ אדים, בשכיבה על משטח שטוח, או לחילופין בזכות הבסיס היציב שלו הוא יכול גם לעמוד במצב זקוף על משטח ישר.

תכונת ההגנה נגד התזה פתאומית של מים חמים
החור הסגלגל המוגדל על הפלטה הקדמית הוא אמצעי

תוכן האריזה

כפפת יד להגנה מפני חום

מגהץ אדים סיירוס מס' 3

מדריך למשתמש

כיסוי הגנה על פיית האידוי

הוראות למשתמש

הכנות



1. הסירו את מיכל המים על ידי משיכתו בכיוון ההפוך מגוף מגהץ הקיטור.



2. בעדינות הרימו את פקק הגומי בחלק העליון של מיכל המים ומלאו אותו במים.



3. סגרו את מיכל המים והחזירו אותו למקומו במגהץ .



4. הסירו את מגן הפלטה מפלטת המגהץ.

הוראות הפעלה

1. חברו את כבל החשמל של המגהץ לשקע חשמל ולחצו על לחצן הפעלה/כיבוי.
2. חכו כ - 25 שניות. האור המהבהב מציין כי המגהץ מתחמם.
3. ברגע שהאור מתייצב המגהץ הגיע לטמפרטורה הנכונה, והפלטה הקדמית חמה מספיק.
4. התחילו לגהץ / לאדות.

בטיחות, שמבטיח כי המגהץ לא יתיז בפתאומיות מים חמים.

כיבוי אוטומטי

מגהץ האדים יכבה באופן אוטומטי לאחר 30 דקות של חוסר פעילות.

מתג הפעלה/כיבוי

השאירו את מגהץ הקיטור מחובר לחשמל בזמן שאינו בשימוש וחסכו בזמן.

כפתור לשחרור אדים

לחצו על כפתור זה לשחרור האדים

מיכל מים

מיכל המים מחליק לתוך גוף המגהץ בלחיצה מגנטית חלקה. לחץ האדים יציב ללא קשר לכמות המים שיש במיכל של ה - 90 מ"ל.

מים ואיכות מים

סיירוס מס' 3 מצויד במלכודות אבנית, כיסים קטנים פנימיים הממזערים את הסיכון לסתימת אבנית במגהץ הקיטור. עם זאת, כדי לגרום לסיירוס 3 שלכם להחזיק מעמד זמן רב יותר, אנו ממליצים על איכויות המים המפורטות להלן.

אנו ממליצים בחום:

- מי קיטור של סטימרי
- מים מינרליים או מסוננים, כלומר מים המיועדים לשתייה
- מים מזוקקים
- מי גיהוץ ללא ריח

כל האמור לעיל יאריך באופן מובהק את חיי ספינת המגהץ שלכם.

סרקו את קוד QR לרכישת מי קיטור

אנו ממליצים ומייעצים

- מגהץ הקיטור עובד היטב גם עם מי ברז רגילים - ודאו שהמים שבהם אתם משתמשים רכים (אם אתם גרים באזור עם מים קשים, או אם אתה מטיילים ולא מרגישים בטוחים, השתמשו במים מבקבוק המיועד לשתייה.

איננו ממליצים

- אין להשתמש בחומרי ריח ובמים מבושמים במגהץ זה יסתום את המגהץ ובסופו של דבר יגרום לו להפסיק לעבוד כראוי.
- אין להשתמש בנוזלים אחרים מלבד מים!
- אין להוסיף חומרי ניקוי או מוצרי ניקוי למגהץ.

השתמשו בכפפה הלבישה

השתמש באבזר הגיהוץ הניתן להלבשה ככפפה כדי לגהץ את האריגים עם מגהץ האדים. כפפה זו להגנה מפני החום אידאלית להחלקת קמטים קשים והיא גם כלי נהדר כשרוצים מראה מתוח. השימוש מתאים לצווארוני חולצות, אזור החפתים, כיסים, אזור הכפתורים ולחלק התחתון של החולצות.



השתמשו במגהץ סיירוס מס' 3 כמו במגהץ רגיל

ניתן להשתמש במגהץ כמו במגהץ ברזל רגיל. השתמשו במגבת כבסיס לבגדיכם ולחצו עם המגהץ על הבגד כמו מגהץ רגיל. זה מעולה כשאתם רוצים אפקט המתיחה.

סרוק את קוד ה-QR כדי ללמוד עוד על טכניקות האידוי מהמומחים שלנו.

אחריות לשנה

סטימרי מתחייבת על האחריות של חומרת המוצר כולל אביזרים בנגד פגמים למשך שנה מיום הרכישה המקורית. סטימרי אינה מתחייבת על האחריות נגד בלאי רגיל או תח־ זוקה לקויה, (למשל לנזק שנגרם למגהץ כתוצאה מתאונה או שימוש לרעה).

לקבלת שירות, נא לשלוח דוא"ל לסטימרי ב Info@steamery.co.il, או להתקשר ל-03-6888709

במידה ותגישו תביעה במסגרת אחריות זו, סטימרי תתקן, תחליף או תחזיר לכם את המגהץ על פי שיקול דעתה. הטבות האחריות הן בנוסף לזכויות הניתנות על פי חוקי

כיצד לאדות / לגהץ

גיהוץ / אידוי הבגדים שלכם היא לא פעולה קשה ,היא פעולה קלה. תוכלו לתפוס את העיקרון במהירות ולמצוא את הדרך הנוחה לכם.

כדי לאדות את הבגד המועדף עליכם הניחו אותו על קולב, הצמידו והזיזו את פיית האדים מעל הבד כדי להפיץ אדים על הבגד. תמיד כוונו את המגהץ כך שהאדים יהיו רחוקים מכם. אין להשתמש במגהץ למשך יותר מ- 30 דקות ברציפות.

אם ברצונכם להשתמש במגהץ שלכם יותר מ- 30 דקות, תנו לו להתקרר במשך שעה אחת בין השימושים.

גיהוץ מבחוץ

זוהי טכניקת האידוי / גיהוץ הנפוצה ביותר. לקבלת תוצאה מקצועית, מתחו את הבד בתחתית ולחצו את המגהץ נגד הבד.

גיהוץ מבפנים

טכניקה זו יעילה להסרת קמטים מכותנות, חולצות, טי-שירטש וכד'. תפסו את שולי הבגד כדי למתוח את הבד והחליקו לאט את פיית המגהץ מהחלק הפנימי של הבגד מלמעלה כלפי מטה.

אזהרה: זכרו כי האדים חמים וכי פלטת הברזל של סיירוס 3 רותחת כמו מגהץ רגיל מברזל.

מחדש או תיקון בצורה שגוייה עלולים לגרום לסיכון של שריפה, התחשמלות או לפגיעה באנשים בעת השימוש במכשיר. החזירו את המכשיר למרכז שירות מורשה לבדיקה ותיקון.

13. אין להשתמש במגהץ אדים בשום דרך אחרת מזו המתוארת במדריך זה.
14. למכשיר זה תקע מקוטב - השתמשו תמיד בשקע עם הארקה.
15. אם ברצונכם להשתמש בכבל מארין, זה חייב להיות כבל מוארק.
16. אין להפעיל את מגהץ הקיטור מבלי למלא כראוי את מיכל המים במים.
17. כוויות יכולות להתרחש מנגיעה בחלקים חמים של המגהץ, מים חמים, או אדי קיטור. הקפידו תמיד ללבוש את הכפפה הכלולה העשויה בד עמיד בחום, לשימוש בפעולת הגיהוץ כדי לא להישרף. לבשו את כפפת הגנה מפני חום ביד ההפוכה לזו שאתה מחזיקים את מגהץ האדים.
18. כדי להפחית את הסיכון של עומס יתר במעגל החשמלי, אל תפעילו שום דבר אחר מאשר את המגהץ שלכם (שהוא מכשיר בעל הספק גבוה) באותו מעגל.
19. אין לאדות / לגהץ את הבגדים שלכם או של כל אדם אחר בזמן שהם על הגוף / לובשים אותם.

אל תזרקו את המדריך הזה. שמרו אותו יחד עם המגהץ אדים.

מאפיינים

מקור: סין
תעודות: CE, CB, ROHS, PSE, CQC, cETLus
דגם: סיירוס מס' 3-1 - מגהץ אדים
יבואן: יו אר פרדיס בע"מ
מתח חשמל ותדירות:
EU, IL, UK, CH: AC220-240V~, 50-60Hz, 1098-1307W
US, CA, TW: AC110-120V~, 50-60Hz, 1200W
JP: AC100V~, 50-60Hz, 1200W
CN, KR: AC220V~,50-60Hz,1200W
משקל נטו: 857 גרם
משקל ברוטו: 1760 גרם
כבל חשמלי: 2.3 מטר
זמן ההפעלה: 25 שניות

© 2021 Steamery. עוצב על ידי Steamery בשטוקהולם.
הודפס בסין.

הצרכן המקומיים.
תידרשו לספק הוכחת פרטי רכישה / חשבונית קנייה בעת הגשת תביעה במסגרת אחריות זו.

הוראות בטיחות (Safety Instructions)

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטלית מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם שהמונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר..

קראו את המדריך המלא לפני שתשתמשו במגהץ הקיטור / ברזל שלכם

בעת הפעלת המגהץ, ובמיוחד אם ילדים נמצאים בסביבתו, יש תמיד לנקוט אמצעי בטיחות.

אזהרה - מגהץ האדים שלכם פעיל תמיד חשמלית כאשר הוא מחובר לחשמל. כדי להפחית את הסיכון למוות או לפציעה כתוצאה מהתחשמלות, הקפידו תמיד:

1. נתקו את מגהץ הקיטור / ברזל בעת מילוי מיכל המים או בעת ניקויו.
2. אין לשמור את המגהץ במקום שבו יש סיכון שיפול למים.
3. אין למשוך את כבל החשמל כדי להסיר את התקע משקע החשמל. תמיד לאחוז בתקע ולמשוך.
4. אין להושיט יד למכשיר שנפל למים - נתקו מיידית מהחשמל.
5. השתמשו בשטחים ומשטחים יבשים בלבד.
6. אין לכוון את המגהץ כלפיכם או כלפי אדם אחר, בעל חיים, צמח או דומה. מגהץ האדים הוא בערך (100°C 212°F) מעלות ועלול לגרום לפציעה.
7. תנו ל סיירוס מס' 3 מגהץ האדים להתקרר לפני שמניחים אותו, לאחר פעולת האידוי / גיהוץ.

אזהרה – כדי להפחית את הסיכון לכוויות, שריפות, התחשמלות או פציעות אחרות, זכרו תמיד את הדברים הבאים:

8. אין להשתמש במגהץ כצעצוע.
9. אנשים מתחת לגיל 18 אינם צריכים להפעיל או להשתמש במגהץ אדים.
10. ילדים לא צריכים לנקות או לתחזק את מגהץ האדים.
11. אין להסיר אבנית ממגהץ האדים באמצעות חומצה קורוזיבית, המגהץ עשוי להפוך את החומצה לגזים שהם קטלניים בשאיפה.
12. אין להשתמש במגהץ אם כבל החשמל פגום, אם הוא לא פועל כראוי אם הוא הושלך לקרקע או ניזוק או הושלך למים. אל תנסו לתקן את המכשיר. הרכבה